Technische Daten

Modell	AP-203	AP-204
Leistungsaufnahme (Watt)	6	11
Anschlussspannung	220-240V 50Hz	
max. Fördermenge (Ltr./Std.)	380	680
max. Förderhöhe (Mtr.)	0,85	1,10
Anschluß Druckseite Schlauchtülle	14 mm	14 mm
regelbar	nein	
Kabellänge (Mtr,)	1,40	

Modell	AP-205	AP-206
Leistungsaufnahme (Watt)	16	22
Anschlussspannung	220-240V 50Hz	
max. Fördermenge (Ltr./Std.)	1300	1800
max. Förderhöhe (Mtr.)	1,40	1,85
Anschluß Druckseite Schlauchtülle	18 mm	20 mm
regelbar	nein	
Kabellänge (Mtr,)	1,40	

Garantiebedingungen

Sie haben auf dieses Gerät einen Garantieanspruch für die Dauer von 24 Monaten welcher am Tag der Lieferung beginnt. Hierfür gilt als Nachweis der Kaufbeleg. Schäden, die auf Material oder Verarbeitungsfehlern beruhen, reparieren wir innerhalb unserer Garantiezeit kostenlos oder ersetzen die beschädigten Teile, jeweils nach unserer Wahl.

Schäden die durch Einbau- und Bedienungs-fehlern, Kalkablagerungen, mangelnde Pflege, Frosteinwirkung, normalem Verschleiß oder unsachgemäßen Reparaturversuchen entstanden sind, fallen nicht unter diese Garantie.

Bei Veränderungen an dem Gerät, z.B. abschneiden der Netzanschlussleitungen oder des Netzsteckers, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die durch Ausfall des Gerätes oder unsachgemäßen Betrieb entstehen, haften wir nicht.

Im Garantiefall senden Sie uns bitte das Gerät mit dem Kaufnachweis über Ihren Fachhandler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, kostenfrei zu.

Importeur & Hersteller i.S. § 3 Abs. 11 ElektroG
Wagner Vertriebs GmbH
Industriestr. 16
D-63533 Mainhausen
WEEE-Reg.-Nr. DE 93624893

Installations- und Gebrauchsanleitung

AP-203 AP-204 AP-205 AP-206

Aquariumpumpen AP Serie 203/204/205/206

JEBO®

Verwendungszweck

Diese Pumpen sind vorgesehen, zur Förderung von Wasser, zum Betrieb von Filteranlagen, Wasserspielen, Wasserfällen usw.

Nur im Innerbereich betreiben!

Nicht für den Einsatz an Schwimmteichen zulässig!

Anwendungsbereich

Aquarium, Zimmerspringbrunnen.

Achtung!

Vor jeder Arbeit an Pumpe den Netzstecker ziehen. Die Pumpe darf nicht betrieben werden, wenn sich Personen im Wasser aufhalten! (Pumpe vom Stromnetz trennen!)

Inbetriebnahme

Wichtig! Die Pumpe darf nicht trocken laufen. Schäden am Gerät sind dann nicht ausgeschlossen.

- Tauchen Sie die Pumpe komplett ins Wasser ein.
- Die Wassertemperatur darf 35°C nicht überschreiten.
- Die Pumpe muß vor Frost geschützt werden.

Trockenaufstellung

Eine Trockenaufstellung ist nicht möglich.

Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen!

Wartung

Um die Lebensdauer Ihrer Pumpe zu verlängern und die Funktion sicherzustellen, empfehlen wir eine regelmäßige Wartung und Reinigung.

Wichtig!

Beim Betrieb mit kalkhaltigem Wasser sollte der Rotor und die Achse im Motorgehäuse in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

Sicherheitshinweise

Ziehen Sie immer den Netzstecker aller im Wasser befindlichen Geräte und von diesem Gerät, bevor Sie Arbeiten am Gerät durchführen! Betreiben Sie das Gerät nur an einer Steckdose mit Schutzkontakt. Diese muss nach den jeweils gültigen nationalen Vorschriften errichtetet sein. Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter durchgehend bis zum Gerät geführt wird. Verwenden Sie niemals Installationen, Adapter, Verlängerungs- oder Anschlussleitungen ohne Schutzkontakt! Netzanschlussleitungen dürfen keinen geringeren Querschnitt haben als Gummischlauchleitungen mit dem Kurzzeichen H05 RNF. Stellen Sie sicher, dass das Gerät über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI, bzw. RCD) mit einem Bemessungs-Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA versorgt ist. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich Personen im Wasser aufhalten! Fördern Sie niemals andere Flüssigkeiten als Wasser! Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder deren zugehörigen Teile, wenn nicht ausdrücklich in der Gebrauchsanweisung darauf hingewiesen wird. Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Wasserdurchfluss! Bei defektem Kabel oder Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden! Netzstecker ziehen! Tragen bzw. ziehen Sie das Gerät nicht an der Anschlussleitung. Elektrische Installationen an Gartenteichen und Schwimmbecken müssen den internationalen und nationalen Errichterbestimmungen entsprechen. Vergleichen Sie die elektrischen Daten des Versorgungsnetzes mit denen des Typenschildes. Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an einen Elektrofachmann! Verlegen Sie die Anschlussleitung geschützt, so dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Verwenden Sie nur Kabel, die für den Außeneinsatz zugelassen sind. Sichern Sie die Steckerverbindung gegen Feuchtigkeit.

Das Gerät ist nur im Innerbereich zu betreiben!