

Bedienungsanleitung - 53000630

WAGNER GREEN - UVC KLÄRER

GUV-207/211/218/224/236



EINFÜHRUNG

Diese Informationen gehören ausschließlich zu diesen UVC-Geräten: Wagner GREEN GUV-207/211/218/224/236. Ohne schriftliche Genehmigung ist es nicht gestattet, Änderungen am Gerät oder der mitgelieferten Dokumentation vorzunehmen. Das Handbuch und die zugehörige Dokumentation müssen mit dem Gerät aufbewahrt werden. Nur Personen mit nachgewiesener Sachkenntnis dürfen an dem Gerät arbeiten. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch und/oder die Anwendung der Waren entgegen den Anweisungen und CE-Sicherheitsbedingungen des Herstellers und/oder Lieferanten verursacht werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Käufer mit diesen Anweisungen vertraut ist. Die geistigen Eigentumsrechte an Zeichnungen, Modellen, Gussformen, der CE-Kennzeichnung und allem anderen, was mit der Ausführung des vom Verkäufer erstellten und/oder vom Käufer in Auftrag gegebenen Auftrags zusammenhängt, verbleiben beim Verkäufer.

BETRIEB

Dieses UVC-Gerät sorgt für einen klaren Teich mit gesunden Fischen. Das Teichwasser wird durch das UVC-Gerät gepumpt, wo es einer UVC-Strahlung mit einer Wellenlänge von 254 Nanometern ausgesetzt wird. Diese Strahlung wird von einer speziellen Lampe erzeugt und sorgt dafür, dass Bakterien und Keime keine Chance haben, sich zu entwickeln. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, wird das Gerät während der frostfreien Zeit 24 Stunden am Tag benutzt. Mit diesem UVC-Gerät wird Ihr Teichwasser innerhalb von 14 Tagen klar (bei entsprechender Filterung) und Ihre Fische bleiben in bester Verfassung.

SICHERHEIT

- Dieses Gerät erzeugt schädliche Strahlung. Direkter Kontakt kann eine Gefahr für Augen und Haut darstellen. Überprüfen Sie daher den Betrieb der UVC-Lampe nur durch die transparenten Teile des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt sind (insbesondere das Quarzglas).
- Wenn kein Wasser durchfließt, schalten Sie das Gerät aus.
- Für den dauerhaften Anschluss an das Stromnetz müssen die Vorschriften des Energieversorgungsunternehmens eingehalten werden. Wenden Sie sich bei Zweifeln über den Anschluss an einen anerkannten Installateur oder an das Energieversorgungsunternehmen.
- Wenn in den Wintermonaten die Gefahr des Einfrierens besteht, entfernen Sie das Gerät.
- Das Kabel dieses Geräts ist nicht austauschbar. Im Falle einer Beschädigung des Kabels muss das gesamte Gerät entsorgt werden.
- Nach dem Ausschalten des Geräts bleibt die Lampe für etwa 10 Minuten warm.
- Achten Sie darauf, dass die UVC-Lampe an einem trockenen Ort montiert wird, so dass sie vor (Regen-)Wasser geschützt ist.
- Der Stromkreis (Steckdose), an den die Pumpe angeschlossen wird, muss mit einem Ableitstromschutz von max. 30mA ausgestattet sein.

Modell	GUV-207	GUV-211	GUV-218	GUV-224	GUV-236
Wattleistung	7	11	18	24	36
Max. Durchfluss	1,2m ³ /h	1,7m ³ /h	2,5m ³ /h	4,5m ³ /h	6m ³ /h
Max. Teichvolumen	6m ³	12m ³	20m ³	35m ³	45m ³
Max. Druck	0,3 bar	0,3 bar	0,3 bar	0,3 bar	0,3 bar
Spannung	230VAC				

INSTALLATION

Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser. Gerät immer außerhalb des Teiches installieren. Das Gerät muss bei der Verwendung von Medikamenten ausgeschaltet werden. Schließen Sie den Teichschlauch mit Schlauchklemmen an die Schlauchnippel an. Die Tüllen sind für Schläuche von 40/32/25/20mm geeignet. Schneiden Sie nicht benötigte Größen von den Tüllen ab, um unnötigen Gegendruck zu vermeiden. Nehmen Sie die UVC erst in Betrieb wenn genug Durchfluss vorhanden ist und prüfen Sie das System auf Leckage. Stecken Sie den Stecker nur in eine Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter. Prüfen Sie, ob die Lampe durch das Schauglas leuchtet. Um das Gerät auszuschalten, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

DEMONTAGE/WARTUNG

Schalten Sie immer die Stromzufuhr ab, wenn Sie das Gerät warten oder demontieren. Das Gerät sollte mindestens 2-mal im Jahr gereinigt werden. Wenn Algenwachstum und/oder Kalkablagerungen zunehmen, muss das Quarzglas gereinigt und ggf. entkalkt werden. Die Lampe sollte nach 9.000 Betriebsstunden ausgetauscht werden.


GUV-207/211



GUV-218 + GUV-224 + GUV-236



GUV-218 + GUV-224 + GUV-236 ERSATZTEILE



Ersatzteile nachkaufen

Über unseren Webshop www.teichpoint.de können Sie bequem Ersatzteile und Zubehör nachkaufen:

Damit Sie Ihr Gerät optimal nutzen können, bieten wir auch einen Ersatzteilservice an. Sollte es notwendig sein, Ersatzteile zu bestellen, stehen Ihnen unsere Kundendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung.

Jedes Ersatzteil ist mit einer eindeutigen Ersatzteilnummer versehen, die Sie in der Bedienungsanleitung auf Seite 5 finden. Zur Bestellung von Ersatzteilen oder bei Fragen zu Ersatzteilen wenden Sie sich bitte unter Angabe der Ersatzteilnummer an unseren Kundendienst.

Wagner GREEN UVC Ersatzlampen

Modell	GUV-207	GUV-211	GUV-218	GUV-224	GUV-236
Watt Leistung	7	11	18	24	36
Bezeichnung	G23 PL-S 7 Watt	G23 PL-S 11 Watt	2G11 PL-L 18 Watt	2G11 PL-L 24 Watt	2G11 PL-L 36 Watt
Artikel Nummer	53000635	53000635	53000636	53000636	53000636

GARANTIE

Die Garanzzeit für dieses UV-C Klärgerät beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum (Nachweis durch Kaufbeleg). Sie umfaßt ausschließlich Material- und Verarbeitungsfehler, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung auftreten.

Verschleißteile wie Leuchtmittel, Quarzglas-Röhren oder Dichtungsringe fallen nicht unter die Garantie.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung, Transporte, falsche Aufstellung, Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Behandlung entstehen, sind von Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen.

Für Folgeschäden, die durch den Gebrauch dieses Gerätes entstehen, wird keine Haftung übernommen.

ENTSORGUNGSVORSCHRIFTEN

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde durch das Elektro- und Elektronikgerätegesetz umgesetzt. Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (zu verwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss. Indem Sie sich an der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts beteiligen, schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch unsachgemäße Entsorgung gefährdet. Materialrecycling trägt dazu bei, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bei Fragen zum Betrieb oder Installation kontaktieren Sie gerne unseren Kundenservice:

WAGNER Vertriebs GmbH

Industriestraße 16

D-63533 Mainhausen

Tel.: +49 (0)6182/8201911

kundenservice@teichpoint.de

www.teichpoint.de



WAGNER GREEN - Alles für den Gartenteich ist eine Marke der Wagner Vertriebs GmbH, Industriestraße 16, DE 63533, Mainhausen
Website: www.wagner-vertriebs-gmbh.de

Importeur & Hersteller i.S. § 3 Abs. 11 ElektroG
Wagner Vertriebs GmbH
Industriestraße 16
D-63533 Mainhausen
WEEE-Reg.-Nr. DE93624893